



VOREINSTELLUNG

Ab Werk sind die Klemmen mit folgenden Voreinstellungen belegt

RT-SDM200	Schnurschalter Panik	
RT-TKM200	Tasterklemme Panik	

Verhalten bei Ereignissen

Aktivität	Ausgang
Gehen	-
Kommen	-
Panik	Eingeschaltet
Feuer	Eingeschaltet
Klingel	-
Schlafen	-
Aufwachen	-
Standby	-
Deep Off	-
Alarm 1-4	-
Wind	-
Kein Wind	-
Regen	-
Kein Regen	-
Hagel	-
Kein Hagel	-

Legende

- = keine Aktion